


9. วิธีปรับตั้ง



คลายสกรูบนตัวเลือกรองรับทั้งสองตัวเพื่อปรับ
ชั้นวาง DVD ให้ได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้น
ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นเพื่อยึดให้มั่นคง


ตัวบล็อกรองรับ

C1



คู่มือการติดตั้ง

ขาแขวนทีวีตั้งพื้น



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้งานเกินน้ำหนัก
ที่ระบุไว้ หากฝ่าฝืนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

MT-F8200

ขนาด VESA ที่รองรับ
200x200 / 300x300
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400
800x600 / 1000x600



วิธีดูแลรักษา

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนยังแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (แนะนำอย่างน้อย ทุก ๆ 3 เดือน)
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า


หมายเหตุ : โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดก่อนการประกอบและติดตั้ง

⚠ คำเตือน

- ห้ามเริ่มการติดตั้งจนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดในแผ่นคู่มือนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำหรือคำเตือน โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า
- ขาแขวนนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งและใช้งาน เฉพาะตามวิธีที่ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น การติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ควรใช้ผู้ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ยกเชิงกลเพื่อช่วยยกและจัดตำแหน่งอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
- ควรขันสกรูให้แน่น แต่ ห้ามขันแน่นเกินไป เพราะการขันเกินกำลังอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายและลดประสิทธิภาพในการยึดของสกรู
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งาน ภายในอาคารเท่านั้น การใช้งานภายนอกอาคารอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ส่วนสำคัญ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับชิ้นส่วนครบถ้วนตามรายการก่อนเริ่มการติดตั้ง หากพบว่ามีส่วนใดหายไปหรือชำรุด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า



A (x1)
ฐานกลาง



B (x1)
ฐานขาซ้าย



C (x1)
ฐานขาขวา



D (x1)
ฝาครอบซ้าย



E (x1)
ฝาครอบขวา



F (x1)
แผ่นฐานยึดจอ



G (x2)
มือจับพลาสติก



H (x1)
เสากลางซ้าย



I (x1)
เสากลางขวา



J (x1)
ขายึดซ้าย



K (x1)
ขายึดขวา



L (x1)
ชั้นวาง DVD



M (x1)
ขายึดชั้น DVD ซ้าย



N (x1)
ขายึดชั้น DVD ขวา



O (x1)
แผ่นยึดกลาง



P (x2)
ฝาครอบด้านบน



Q (x1)
ชั้นวางกล่อง



R (x1)
คานรองรับ



S (x2)
ปุกหมุน



T (x2)
M6x25



U (x4)
M6x25



V (x3)
M4x6



W (x2)
M4x6



X (x2)
M6x25



Y (x6)
M6x14



Z (x8)
M8x25




A1 (x2)
M6x25



B1 (x2)
M6x8



C1 (x1)
ประแจหกเหลี่ยม
5mm



D1 (x1)
ประแจ
19mm



E1
ล้อเลื่อนพร้อมเบรค (x2)



F1
ล้อเลื่อน (x2)



G1
ประแจ (x1)


ชุดอุปกรณ์ M




M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x30



M-E (x4)
M8x50



M-F (x4)
D5-D8




M-G (x8)
Ø15xØ8x5



M-H (x8)
Ø15xØ8x15

1. การประกอบตัวฐาน




- ใส่ฐานขาขวาเข้ากับตัวฐานกลาง โดยจัดรูของฐานขาขวาให้ตรงกับรูบนฐานกลาง แล้วยึดด้วยสกรู ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับฝั่งฐานซ้าย
- ล้อแต่ละตัวสามารถปรับได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับแต่งที่ละเอียด หมุนล้อเล็กน้อยเพื่อปรับระดับฐานให้สูงขึ้นหรือต่ำลง

2. วิธีการติดตั้งเสาเข้ากับฐาน




ระวัง: กรุณาจับเสาด้านในเสมอ
ในระหว่างที่กำลังคลายสกรูเพื่อปรับ
ระดับความสูง




เมื่อปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ
ให้ขันสกรูทุกจุดให้แน่น

ทำซ้ำในขั้นตอนเดียวกันกับเสาทางด้านซ้าย


หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าเสาทั้งสองข้างได้ระดับความสูงที่เท่ากันโดยใช้ตัววัดระดับความสูงเป็นตัวอ้างอิง




หมายเหตุ : ขณะนี้เสาทั้งสองถูกประกอบเข้ากับฐานโดยที่ยังไม่ได้ยึดด้วยสกรูใดๆ
โปรดระมัดระวังอย่าให้เสาล้ม




สอดตัวแผ่นรองรับเข้าไปในเสาคอลัมน์ตามรางจากนั้น
ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นด้วยไขควงที่เหมาะสม



ยึดแผ่นฐานยึดจอเข้ากับเสาคอลัมน์ด้วยสกรูที่เหมาะสมจากนั้นขันสกรูทั้งหมด
ให้แน่นโดยใช้ไขควงแฉก (Phillips)




ใช้สกรูที่เหมาะสมเพื่อยึดเสาคอลัมน์เข้ากับฐาน
ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
(Allen key)





ขันสกรูให้แน่นเพื่อความปลอดภัย

3. การติดตั้งชั้นวาง DVD



ยึดชั้นวาง DVD เข้ากับแท่งรองรับ โดยใช้สกรู
และปั๊มหมุนที่เหมาะสม






ยึดคันรองรับ (ที่ติดตั้งชั้นวาง DVD ไว้แล้ว) เข้ากับบล็อกรองรับ ด้วยสกรูที่เหมาะสม ขึ้นสกรูทั้งหมดให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (Allen key)


กรุณาปรับความสูงของชุดเสาคอลัมน์ให้อยู่ในระดับที่ต้องการก่อนติดตั้งจอแสดงผล

4. วิธีการติดตั้งขั้วยึดจอ

4-1 สำหรับจอด้านหลังแบบเรียบ



4-2 สำหรับจอที่ด้านหลังไม่เสมอกัน หรือเพื่อให้เข้าถึงช่องเชื่อมต่อ A/V ได้สะดวก




หมายเหตุ : เลือกใช้สกรู แหวนรอง และบุชพลาสติก (ถ้าจำเป็น) ให้เหมาะสมตามประเภทของจอ

- จัดวางขั้วยึดหลังจอให้อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของจอมากที่สุด
- ยึดขั้วยึดหลังจอเข้ากับจอแสดงผล



ขันสกรูทั้งหมดให้แน่น แต่อย่าขันแน่นเกินไป


5. วิธีติดตั้งจอกับแผ่นฐานยึดจอ




แขวนขั้วยึดอะแดปเตอร์ (ที่ติดอยู่กับจอแล้ว) เข้ากับเพลทบนอกประสงค์ หมุนสกรูด้านล่างทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก หมุนสกรูด้านล่างตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก ใช้กุญแจล็อก (padlock) เพื่อป้องกันการโจรกรรม (กุญแจไม่รวมอยู่ในชุด)

ข้อควรระวังสำคัญ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอถูกยึดอย่างถูกต้องก่อนปล่อยมือจากการติดตั้ง


6. วิธีจัดเก็บสาย



7. วิธีติดตั้งฐานวางกล้อง



8. วิธีติดตั้งกับแผ่นยึด



ติดตั้งฐานแผ่นยึดจ่อเข้ากับตัวยึดโดยใช้สกรูที่ถอดออกมา จากนั้นขันให้แน่นด้วยไขควงแบบแฉกที่เหมาะสม

